

Инструкция по эксплуатации настенных/настольных кварцевых часов с кукушкой (механизм 12888 B2E)

Установка времени:

1. Вращая минутную стрелку, установите время на 5:50.
2. Вставьте три батарейки напряжением 1,5V (тип "C" LR14-AM2), соблюдая полярность.
3. Вращая минутную стрелку, установите текущее время.

Функции:

Уровень громкости.

Переключатель регулировки громкости имеет 3 положения:

Крайнее правое – максимальная громкость

Среднее положение – средняя громкость

Крайнее левое – звук выключен

SET.

Не всегда, при запуске часов, количество пробитых часов совпадает с текущим временем. С помощью кнопки “SET” Вы можете установить текущее значение боя (кукушки), не изменяя, при этом, текущего времени.

DEMO.

Нажмите кнопку DEMO, чтобы продемонстрировать звук.

Автоматическое ночное отключение

Механизм оснащен функцией автоматического отключения звука с 23:00 до 06:00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Элемент питания: тип C/1,5V/.
2. Погрешность точности хода допускается + - 1 сек/сутки.
3. Интервал смены элемента питания — около 8 месяцев.

Инструкция по эксплуатации настенных/настольных кварцевых часов с кукушкой (механизм 12888 B2E)

Установка времени:

1. Вращая минутную стрелку, установите время на 5:50.
2. Вставьте три батарейки напряжением 1,5V (тип "C" LR14-AM2), соблюдая полярность.
3. Вращая минутную стрелку, установите текущее время.

Функции:

Уровень громкости.

Переключатель регулировки громкости имеет 3 положения:

Крайнее правое – максимальная громкость

Среднее положение – средняя громкость

Крайнее левое – звук выключен

SET.

Не всегда, при запуске часов, количество пробитых часов совпадает с текущим временем. С помощью кнопки “SET” Вы можете установить текущее значение боя (кукушки), не изменяя, при этом, текущего времени.

DEMO.

Нажмите кнопку DEMO, чтобы продемонстрировать звук.

Автоматическое ночное отключение

Механизм оснащен функцией автоматического отключения звука с 23:00 до 06:00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Элемент питания: тип C/1,5V/.
2. Погрешность точности хода допускается + - 1 сек/сутки.
3. Интервал смены элемента питания — около 8 месяцев.