


## Инструкция по эксплуатации настенных/настольных кварцевых часов



### Установка времени:

1. Прежде чем вставить батарейки, установите время на 5:50 с помощью переводного колеса.

2. Вставьте две батарейки напряжением 1,5V (тип "C" LR14-AM2), соблюдая полярность.

3. Установите текущее время, с помощью переводного колеса, расположенного на задней части механизма. Со следующего ровного часа часы начнут проигрывать мелодию. Вращая стрелки вручную невозможно продемонстрировать игру мелодии каждые 15 минут, т.к. эта функция запрограммирована электронно.

### Селектор мелодии:

**4X4 WESTMINSTER** - каждые 15 минут звучит часть мелодии «Westminster», а в ровный час мелодия звучит полностью и бой по количеству часов.

**Ave Maria** - мелодия "Ave Maria" и количество полных часов звучат каждый ровный час.

**WESTMINSTER** – мелодия "Westminster" и количество полных часов звучат каждый ровный час.

**BIM-BAM** – Бой «Бим-Бам» соответствующий полному количеству часов. Мелодии нет.

### Уровень громкости:

Поверните ручку регулировки громкости для регулировки уровня громкости.

### Селектор ночного режима:

**PM11:00-AM5:45 NIGHT OFF** – отключает мелодию и бой на 7 часов, с 23:00 до 06:00. Отключение будет производиться автоматически каждый день.

**CDS** – Мелодия и бой звучат автоматически отключаются, как только на фоторезистор перестанет поступать достаточное количество света, т.е. при наступлении темноты.

**OFF** – мелодия и бой отключены.

### Другие функции:

**MONITOR:** Нажмите кнопку MONITOR, чтобы продемонстрировать текущую мелодию.

**SET:** Не всегда, при запуске часов количество пробитых часов совпадает с текущим временем. С помощью кнопки "SET" Вы можете установить текущее значение боя, не изменяя, при этом, текущего времени.

**RESET:** Сбрасывает текущее значение боя на 6 утра.

Если по истечении не менее одного часа, количество пробитых часов не соответствует текущему времени:

- Установить время 5:50 с помощью переводного колеса

- Нажмите кнопку RESET

- Установить текущее время, с помощью переводного колеса (если текущее время в интервале от полудня - до полуночи – необходимо провести часовую стрелку через значение 12 часов и установить текущее время.)

### Маятник (для механизмов с маятником):

1. Разблокируйте подвес маятника, слегка надавив на него.

2. Повесьте маятник на подвес.

3. Запустите маятник – осторожно качнув его.

### Замена элементов питания:

Если часы стали отставать, звук мелодии или боя стал искажаться или если останавливается маятник, замените батарейки на новые, указанного типа.

**ВНИМАНИЕ!** Долговечность ваших часов и качество их работы зависят от исправности элемента питания.

### Часы поставляются без элементов питания.

**Уход за часами.** Латунные детали часов следует чистить сухой хлопчатобумажной салфеткой, при этом запрещается использовать воду и различные чистящие средства. Деревянные части корпуса часов рекомендуем протирать мягкой салфеткой с использованием средств по уходу за поверхностью мебели.

Вы приобрели часы, которые требуют к себе бережного и аккуратного обращения. Если Вы будете выполнять все вышеизложенные требования, то Ваши часы прослужат Вам многие годы!

По вопросам, связанным с эксплуатацией часов, Вы можете получить консультацию в Специализированном Сервисном Центре.